

Podłączenie elektryczne: 230 V~, 50 Hz, NYM-O

Stopień ochrony II bez PE

* Do deaktywacji automatyki wymagana dodatkowa żyła

Uwagi:

- a)** Przy równoległym połączeniu zacisków 1-2-3, po włączeniu jednego z nich, na innych zaciskach występuje napięcie powrotne. Oświetlenie pomieszczeń przyłączać tylko przez przełączniki dwubiegunowe. (Instrukcja montażu i eksploatacji ELS-V... pkt. 5.1)
- b)** Stopnie wydajności uruchamiane przez funkcje automatyczne (typy VNC, VF, VP, EC..NC ..F ..P) można też włączać ręcznie.
- c)** Przy typach VNC, EC..NC można deaktywować funkcję pracy interwałowej. Przy typach VF, EC..F lub VP, EC..P można deaktywować funkcję automatycznej regulacji wilgotności powietrza lub czujnika obecności (z wyjątkiem typów trzystopniowych).
- d)** Niezależne od wentylatora sterowanie oświetleniem pomieszczenia.